

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Prüfplan dieses Praxistests interessieren. Dieses Dokument gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Methoden und Verfahren, mit denen wir den praktischen Teil des Tests ausgewertet haben. Unser Ziel ist es, Ihnen eine transparente und nachvollziehbare Grundlage zur Verfügung zu stellen, die es Ihnen ermöglicht, die Qualität und Eignung der getesteten Produkte eigenständig zu beurteilen.

In diesem Dokument wird detailliert erläutert, wie die Kriterien im praktischen Teil dieses Tests bewertet wurden und wie die Punkteverteilung zustande kam. Ein besonderes Merkmal unserer Tests ist, dass die Produkte von Verbrauchern in realen Anwendungssituationen geprüft werden, anstatt in einem Laborumfeld. Dies stellt sicher, dass die Ergebnisse die tatsächliche Nutzererfahrung widerspiegeln und für Sie als Verbraucher besonders relevant sind, aber dadurch auch subjektive Eindrücke wiedergeben können. Unsere Praxistests sind auf eine Dauer von zwei bis drei Wochen ausgelegt, um eine realistische und praxisnahe Bewertung zu gewährleisten.

Wenn Sie sich auch für die Bewertung unserer anderen Testkriterien wie Verpackung und Inhalt, Produktverarbeitung und Erscheinungsbild oder Preis-Leistungs-Verhältnis sowie den Bewertungen von Verbrauchern interessieren, können Sie dies in unserem allgemeingültigen Dokument zum Evaluierungsprozess nachlesen. Wir testen die Kriterien nach einem standardisierten Verfahren. In diesem Dokument, dem Prüfplan, liegt der Fokus ausschließlich darauf, wie der Praxistest durchgeführt wurde. Dieser Teil variiert von Produkt zu Produkt und ist daher nicht standardisierbar. Aus diesem Grund erstellen wir für jedes Produkt einen individuellen Prüfplan, der transparent zugänglich ist.

Inhalt und Aufbau des Dokuments:

1. Testdurchführung

In diesem Abschnitt wird detailliert beschrieben, wie die Tests durchgeführt wurden. Jeder Testschritt wird präzise erläutert, um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Die Testdurchführung ist in mehrere Schritte unterteilt, die für jedes Kriterium spezifisch beschrieben werden.

2. Punkteverteilung

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Bewertungsskala, nach der die Punkte vergeben wurden. Die Punkteverteilung wird fr jedes Kriterium separat dargestellt, sodass die Leistung der Produkte in den verschiedenen Bereichen nachvollzogen werden kann.

Unser Prüfplan zielt darauf ab, eine umfassende und transparente Bewertung der Produkte zu gewährleisten. Durch die detaillierte Beschreibung der Testmethoden und die klare Punkteverteilung möchten wir Ihnen ein zuverlässiges Werkzeug an die Hand geben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Auf den nächsten Seiten werden die einzelnen Prüfkriterien, die detaillierte Testdurchführung sowie die Punkteverteilung genauer erläutert.

Ihr Prüfengel Team



1. Genauigkeit der Wasserhärteanzeige

Testdurchführung:

Schritt 1: Wasserprobe entnehmen

Eine frische Wasserprobe wurde direkt aus dem Wasserhahn entnommen. Dabei wurde darauf geachtet, dass das Wasser einige Sekunden laufen durfte, um eventuell stagnierendes Wasser im Leitungssystem zu vermeiden. Die Probe wurde in ein sauberes, klarsichtiges Glasgefäß gefüllt, um Verunreinigungen auszuschließen und klare Sicht auf mögliche Verfärbungen zu haben.

Schritt 2: Teststreifen eintauchen

Der Teststreifen wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung in die Wasserprobe eingetaucht. Daraufhin wurde er für die empfohlene Dauer in der Probe belassen. Während dieser Zeit war es wichtig, den Streifen ruhig zu halten, damit die chemische Reaktion optimal ablaufen konnte und der Streifen gleichmäßig benetzt wurde.

Schritt 3: Ergebnis ablesen

Nach dem Herausziehen des Teststreifens wurde dieser für eine spezifizierte Zeit ruhen gelassen, um die endgültige Farbänderung zu gewährleisten. Der Streifen wurde anschließend mit der mitgelieferten Farbskala verglichen, die eine Vielzahl von Wasserhärtegraden darstellt. Die entsprechende Farbe auf der Skala, die dem Streifen am nächsten kam, wurde zur Bestimmung des Wasserhärtegrads verwendet.

Schritt 4: Referenzmessung durchführen

Um die Genauigkeit des Teststreifens zu validieren, wurde das Ergebnis mit einem hochwertigen elektronischen Wasserhärtemessgerät verglichen. Dieses Gerät ist kalibriert und wird regelmäßig auf seine Messpräzision geprüft. Dadurch wurde sichergestellt, dass der ermittelte Wasserhärtegrad aus der manuellen Messung eine verlässliche Aussagekraft besitzt.

Punkteverteilung:

100 Punkte: Die Punktzahl von 100 wird erreicht, wenn der anhand des Teststreifens ermittelte Härtegrad exakt dem Wert des elektronischen Messgeräts entspricht. Dies zeigt eine perfekte Übereinstimmung an.

90 Punkte: Werden vergeben, wenn der Teststreifen maximal um ±1 Härtegrad von der Referenzmessung abweicht, was auf eine sehr hohe Genauigkeit hinweist.

80 Punkte: Diese Punktzahl tritt ein, wenn der Wasserhärtegrad aus der manuellen Messung um ±2 Härtegrade vom Referenzwert abweicht, was noch als akzeptable Genauigkeit gilt.

70 Punkte: Hier wird die Punktzahl zugeteilt, wenn die Abweichung ±3 Härtegrade beträgt, was eine merkbare, aber nicht kritische Ungenauigkeit darstellt.

60 Punkte: Bei einer Abweichung von ±4 Härtegrade erhält der Teststreifen 60 Punkte. Dies zeigt eine noch größere Differenz an, die in bestimmten Kontexten noch tolerierbar ist.

50 Punkte: 50 Punkte werden vergeben, wenn der Teststreifen einen Härtegrad anzeigt, der um ±5 Härtegrade vom Referenzwert abweicht. Dies stellt einen deutlichen Unterschied dar, der für viele Anwendungen möglicherweise nicht akzeptabel ist.

40 Punkte: Diese Punktzahl signalisiert eine starke Abweichung von ±6 Härtegrade, die sehr selten in zuverlässigen Messungen auftritt.

30 Punkte: Bei einer Differenz von ±7 Härtegrade erhält der Teststreifen nur 30 Punkte, was auf ernsthafte Probleme in der Messgenauigkeit hinweist.

20 Punkte: Eine Abweichung von ±8 Härtegraden führt zu 20 Punkten und zeigt, dass das Ergebnis kaum mit dem der Referenzmessung vergleichbar ist.



10 Punkte: Diese Punktzahl wird zugewiesen, wenn keine sinnvolle Übereinstimmung mit der Referenzmessung besteht, was bedeutet, dass der Teststreifen komplett ungenau ist.



2. Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Testdurchführung:

Schritt 1: Mehrere Proben entnehmen

In diesem Schritt wurden mehrere Wasserproben von derselben Wasserquelle sorgfältig entnommen. Es wurde darauf geachtet, dass alle Proben unter identischen Bedingungen gesammelt wurden, um die Einheitlichkeit des Ausgangsmaterials zu gewährleisten. Die Proben wurden sofort in sterilen Behältern versiegelt, um jegliche Verunreinigung oder Veränderung der Probenzusammensetzung zu vermeiden.

Schritt 2: Teststreifen testen

Für jede Wasserprobe wurde ein frischer, unbenutzter Teststreifen aus der Verpackung entnommen. Der Teststreifen wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers für die jeweilige Wasserprobe eingesetzt. Es wurde darauf geachtet, dass der Teststreifen für die gleiche Dauer in Kontakt mit den Proben war, um eine einheitliche Anwendung zu gewährleisten. Nach der angegebenen Reaktionszeit wurden die Farbergebnisse der Teststreifen sorgfältig dokumentiert.

Schritt 3: Ergebnisse vergleichen

Die erhaltenen Ergebnisse der Teststreifen wurden nebeneinander gelegt, um direkte visuelle Vergleiche zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden Daten aus vorherigen Tests der gleichen Wasserquelle hinzugezogen, um die Konsistenz der aktuellen Ergebnisse mit historischen Werten zu überprüfen. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, ob die aktuellen Tests die erwarteten Ergebnisse widerspiegelten.

Schritt 4: Konsistenz prüfen

Die im vorherigen Schritt gesammelten und verglichenen Daten wurden einer gründlichen Analyse unterzogen, um die Konsistenz der Ergebnisse über die verschiedenen Proben hinweg zu evaluieren. Jede Probe wurde auf Abweichungen im Härtegrad untersucht, und die Ergebnisse wurden dokumentiert, um das Ausmaß der Variabilität zwischen den Proben zu bestimmen.

Punkteverteilung:

100 Punkte: Diese Punktzahl wird erreicht, wenn die Testergebnisse sämtlicher Proben absolut identisch sind und keine einzige Probe Abweichungen im Härtegrad aufzeigt. Die vollständige Übereinstimmung weist auf eine exzellente Reproduzierbarkeit und Genauigkeit des Testverfahrens hin.

90 Punkte: Diese Punktzahl wird vergeben, wenn die Ergebnisse nur minimalste Abweichungen von maximal ±1 Härtegrad aufweisen. Solche geringfügigen Schwankungen sind tolerierbar und zeigen, dass das Testverfahren zuverlässig und grundsätzlich reproduzierbar ist.

80 Punkte: Die Punktzahl wird erreicht, wenn die Ergebnisse der Proben um ±2 Härtegrade variieren. Solche Abweichungen sind akzeptabel, jedoch zeigt es an, dass es leichte Unregelmäßigkeiten gibt, die möglicherweise auf feine Unterschiede im Testvorgang oder externe Einflüsse zurückzuführen sind.

70 Punkte: Diese Punktzahl wird vergeben, wenn die Ergebnisschwankungen um ±3 Härtegrade betragen. Solche Unterschiede deuten darauf hin, dass das Testverfahren in der derzeitigen Form nicht völlig stabil ist und weitere Optimierungen vorgenommen werden sollten.

60 Punkte: Diese Punktzahl wird erreicht, wenn Abweichungen von ±4 Härtegrade auftreten. In solchen Fällen ist die Reproduzierbarkeit des Tests als mäßig einzustufen, und der Prozess sollte überprüft werden, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren.

50 Punkte: Diese Punktzahl wird vergeben, wenn die Ergebnisse deutliche Abweichungen von ±5 Härtegrade zeigen. Dies weist auf signifikante Probleme bei der Verfahrenskonsistenz hin, die dringend angegangen werden müssen.

40 Punkte: Bei Abweichungen von ±6 Härtegrade wird diese Punktzahl erreicht. Eine solch hohe Variabilität zeigt, dass der Test wenig verlässlich ist und umfassende Korrekturmaßnahmen erforderlich sind.



30 Punkte: Diese Punktzahl wird vergeben, wenn die Ergebnisse sehr stark voneinander abweichen, nämlich um ±7 Härtegrade. Dies zeigt eine ernste Diskrepanz und mangelhafte Reproduzierbarkeit, was eine vollständige Neubewertung des Testansatzes erfordert.

20 Punkte: Die Punktzahl wird erzielt, wenn die Ergebnisse kaum reproduzierbar sind, mit Abweichungen von ±8 Härtegrade. Ein solches Ergebnis legt Nahe, dass das Testverfahren in der vorliegenden Form ungeeignet ist und möglicherweise ersetzt werden muss.

10 Punkte: Diese Punktzahl wird vergeben, wenn die Testergebnisse völlig inkonsistent und nicht reproduzierbar sind. Solche Resultate deuten auf fundamentale Fehler im Vorgehen oder auf unkontrollierte Variablen hin, die den Testprozess unbrauchbar machen.



3. Handhabung der Teststreifen

Testdurchführung:

Schritt 1: Verpackung öffnen

Die Verpackung der Teststreifen wurde vorsichtig geöffnet, um sicherzustellen, dass die Teststreifen darin nicht beschädigt werden. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Öffnung so erfolgt, dass die verbleibenden Teststreifen weiterhin vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Schmutz geschützt sind.

Schritt 2: Streifen entnehmen

Ein einzelner Teststreifen wurde vorsichtig aus der Packung entnommen. Hierbei lag der Fokus darauf, die restlichen im Behälter verbleibenden Teststreifen nicht zu berühren oder zu kontaminieren. Die Umgebung und Hände wurden vorab gereinigt, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Schritt 3: Anwendung testen

Der entnommene Teststreifen wurde gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung in die vorbereitete Wasserprobe eingetaucht. Dabei wurde die angegebene Zeit eingehalten, um einen möglichst genauen Testwert zu erhalten. Außerdem wurde beobachtet, wie gut sich der Teststreifen in die Flüssigkeit eintauchen lässt und ob es Schwierigkeiten bei der Handhabung gibt.

Schritt 4: Handhabung bewerten

Die Bewertung konzentrierte sich auf die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie der Teststreifen. Dies umfasste die Beurteilung der Anleitungen, der Leichtigkeit der Entnahme und der Anwendung der Streifen. Außerdem wurden mögliche Schwierigkeiten oder positive Aspekte bei der Handhabung notiert.

Punkteverteilung:

- 100 Punkte: Die Teststreifen lassen sich ohne jegliche Schwierigkeiten entnehmen und anwenden. Es sind keine Fehlerquellen vorhanden und die Benutzung ist intuitiv und problemlos.
- 90 Punkte: Die Teststreifen sind überwiegend einfach zu handhaben. Es gibt nur minimale Schwierigkeiten, die kaum Einfluss auf die Durchführung haben.
- 80 Punkte: Die Teststreifen sind insgesamt gut handhabbar. Es treten kleine Herausforderungen auf, die mit wenig Aufwand bewältigt werden können.
- 70 Punkte: Die Handhabung der Teststreifen erfordert ein wenig Übung. Dennoch ist die Nutzung nach kurzer Eingewöhnung relativ einfach.
- 60 Punkte: Bei der Anwendung der Teststreifen gibt es einige umständliche Aspekte, die den Prozess erschweren.
- 50 Punkte: Die Teststreifen sind generell schwierig zu handhaben. Mehrere Fehlerquellen erhöhen das Risiko einer fehlerhaften Nutzung.
- 40 Punkte: Die Anwendung der Teststreifen erfordert erhebliche Mühe und Aufmerksamkeit seitens des Anwenders, um korrekt durchgeführt zu werden.
- 30 Punkte: Die Teststreifen sind sehr umständlich in der Handhabung und stellen den Anwender vor deutliche Herausforderungen bei der Nutzung.
- 20 Punkte: Ohne detaillierte Anweisungen oder erhebliche Sorgfalt sind die Teststreifen kaum benutzbar, da viele Fehler entstehen können.
- 10 Punkte: Die Teststreifen sind ohne bedeutende Fehler praktisch nicht nutzbar und stellen eine erhebliche Herausforderung bei der Handhabung dar.



4. Verständlichkeit der Farbskala

Testdurchführung:

Schritt 1: Farbskala betrachten

Die dem Produkt beiliegende Farbskala wurde intensiv betrachtet. Dabei wurde jedes Farbfeld einzeln analysiert, um die Farbübergänge und Abweichungen genau zu dokumentieren. Die Gesamtanordnung der Farben wurde auf logische Abfolge und intuitive Erkennbarkeit geprüft.

Schritt 2: Ergebnis auf Farbskala ablesen

Ein speziell präparierter Teststreifen wurde gemäß den Anweisungen des Produkts verwendet. Nach Anwendung des Teststreifens wurde das Ergebnis farblich deutlich mit der bereitgestellten Farbskala in einem hell beleuchteten Raum verglichen. Der Fokus lag auf der direkten Zuordnung der Farben des Teststreifens zu denen der Farbskala.

Schritt 3: Klarheit der Farben prüfen

In diesem Schritt wurde die Klarheit der Farben auf der Skala überprüft. Dies beinhaltete das Betrachten der Farbunterschiede aus verschiedenen Winkeln und unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Jeder Farbton musste für sich klar erkennbar sein, ohne dass es zu Verwechslungen mit benachbarten Farben kam.

Schritt 4: Anleitung nachvollziehen

Die dem Produkt beiliegende Anleitung zur Nutzung der Farbskala wurde sorgfältig gelesen. Der Fokus lag auf der Klarheit und Verständlichkeit der Anweisungen, insbesondere darauf, ob Nutzer ohne vorheriges Wissen in der Lage wären, die Farbskala korrekt zu nutzen. Jedem Schritt in der Anleitung wurde gefolgt, um festzustellen, ob Missverständnisse oder Unklarheiten auftraten.

Punkteverteilung:

- 100 Punkte: Die Farbskala ist auf Anhieb verständlich. Farbübergänge sind klar und die Anleitung ist selbsterklärend. Anwendende können die Skala ohne Unsicherheiten nutzen.
- 90 Punkte: Die Farbskala ist überwiegend verständlich. Es gibt vereinzelt minimale Unklarheiten, die jedoch die Nutzung nicht signifikant erschweren.
- 80 Punkte: Die Farbskala ist größtenteils gut verständlich. Wenige unklare Elemente bleiben, die gelegentlich zu kleinen Verwirrungen führen können.
- 70 Punkte: Die Farbskala ist grundsätzlich verständlich, erfordert aber etwas Aufmerksamkeit, um alle Farben korrekt zu identifizieren.
- 60 Punkte: Die Farbskala präsentiert einige Verwirrungen. Benutzer müssen sich intensiver damit auseinandersetzen, um richtige Ergebnisse zu erzielen.
- 50 Punkte: Die Farbskala ist schwer verständlich und neigt dazu, Benutzer zu Fehlinterpretationen zu verleiten. Ein strukturierter Ansatz ist nötig, um korrekte Resultate zu erreichen.
- 40 Punkte: Die Farbskala ist unklar. Nutzer müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die richtigen Zuordnungen treffen zu können.
- 30 Punkte: Die Farbskala wirkt sehr verwirrend. Selbst nach gründlicher Analyse bleibt die Nutzung herausfordernd und fehleranfällig.
- 20 Punkte: Die Farbskala ist kaum verständlich. Eine tiefgehende Analyse ist erforderlich, um die Farben korrekt abzulesen.
- 10 Punkte: Die Farbskala ist nahezu unbrauchbar. Klare Differenzierung zwischen den Farben fehlt vollständig, was die Nutzung ohne externe Hilfe unmöglich macht.



5. Einfache Aufbewahrung der Streifen

Testdurchführung:

Schritt 1: Verpackung prüfen

In diesem ersten Schritt des Tests wurde die Verpackung intensiv untersucht und begutachtet, insbesondere in Hinsicht auf deren Wiederverwendbarkeit und Stabilität. Es wurde geprüft, aus welchem Material die Verpackung besteht und wie gut sie dazu geeignet ist, die Streifen über einen kurzen Zeitraum mehrfach zu verwenden. Dazu zählte eine Analyse der physikalischen Belastbarkeit, um sicherzustellen, dass die Verpackung ohne Beschädigung mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann.

Schritt 2: Lagerungsbedingungen testen

Die Teststreifen wurden verschiedenen typischen häuslichen Lagerungsbedingungen ausgesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, wie die Streifen in verschiedenen Umgebungen, wie etwa bei Raumtemperatur, in einer feuchten Küche oder in einem trockenen Keller, reagieren. Der Test endete mit einer Bewertung, wie gut die Verpackung dabei half, die Streifen in idealem Zustand zu halten.

Schritt 3: Schutz der Streifen bewerten

Es wurde systematisch analysiert, inwiefern die Verpackung dazu in der Lage ist, die Teststreifen vor äußeren Faktoren wie Feuchtigkeit, Staub oder anderen Verunreinigungen zu schützen. Dies beinhaltete Tests, bei denen die Verpackung absichtlich Bedingungen ausgesetzt wurde, die die Schutzfähigkeit auf die Probe stellen, um zu ermitteln, wie zuverlässig sie die Streifen schützt.

Schritt 4: Handhabung der Verpackung

In diesem Schritt wurde die einfache Bedienbarkeit der Verpackung im Alltag überprüft. Dies beinhaltete das Öffnen und Verschließen der Verpackung sowie das Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Streifen, um zu prüfen, wie benutzerfreundlich und praktisch die Verpackung im täglichen Gebrauch ist. Anwenderfeedback und Nutzertests spielten eine wichtige Rolle, um die Ergonomie und Handhabungsfreundlichkeit zu bewerten.

Punkteverteilung:

100 Punkte: Die Verpackung ist robust, bietet einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, ist mehrmals ohne Verschleiß nutzbar und die Handhabung ist intuitiv und einfach, was eine perfekte Benutzererfahrung gewährleistet.

90 Punkte: Die Verpackung ist von sehr guter Qualität mit nur wenigen geringfügigen Mängeln, etwa eine kleine Schwäche im Schutz gegen Feuchtigkeit oder eine minimale Schwierigkeit in der Handhabung, die die Funktionalität kaum beeinträchtigen.

80 Punkte: Die Verpackung erfüllt die meisten Anforderungen zufriedenstellend. Sie bietet angemessenen Schutz und ist allgemein einfach zu bedienen, obwohl geringfügige Verbessserungen möglich wären.

70 Punkte: Die Verpackung wird als ausreichend betrachtet. Sie weist jedoch erkennbare Mängel im Schutz vor äußeren Einflüssen oder in der Handhabung auf, die ihre Nützlichkeit beeinträchtigen könnten.

60 Punkte: Die Verpackung ist akzeptabel für den kurzfristigen Gebrauch, aber es gibt deutliche Einschränkungen, die sie für eine langfristige Lagerung ungeeignet machen könnten.

50 Punkte: Die Verpackung zeigt klare Schwächen im Schutz oder in der Nutzerfreundlichkeit. Zwar ist sie einsatzbereit, jedoch kann der Schutz nicht in allen Aspekten garantiert werden.

40 Punkte: Die Verpackung bietet kaum den notwendigen Schutz für die Streifen, ist aber noch gerade so funktionsfähig.

30 Punkte: Die Verpackung erweist sich als sehr unpraktisch und bietet keinen zuverlässigen Schutz. Die Qualität der Streifen könnte darunter leiden.



20 Punkte: Die Verpackung ist nahezu unbrauchbar, da sie die Qualität der Streifen stark beeinträchtigt und nur sehr begrenzten Schutz bietet.

10 Punkte: Die Verpackung versagt völlig in ihrer Funktion. Kein Schutz der Streifen ist gewährleistet, und die Verpackung ist nicht praktikabel.